


Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !  
Please observe our general information !  
Nous vous prions d'observer nos instructions générales !  
Observe por favor nuestra información general !



[www.helestra.de/installation](http://www.helestra.de/installation)

# Bedienungsanleitung Rollenlift




Die Rollen sind immer vom Werk aus voreingestellt, so das der maximale Bereich und der komfortabelste erreicht werden kann.

Wenn es Einstellungen benötigt, die davon abweichen oder es Nachjustierungen geben sollte, ist wie folgt vorzugehen.

- Sollten die Leuchtenköpfe nicht weit genug nach oben zu schieben gehen, muss die Spannschraube [1] nachgedreht werden. Dafür liegt ein Innensechskantschraubendreher [3] bei.
- Sollten die Leuchtenköpfe nicht weit genug nach unten zu ziehen gehen, muss der Entriegelungsschalter [2] betätigt werden.

Anschluss Driver



Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !  
Please observe our general Information !  
Nous vous prions d'observer nos instruction générale !  
Observen por favor nuestra informacion general !



[www.helestra.de/installation](http://www.helestra.de/installation)

**Helestra Leuchten GmbH**

An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf, Deutschland/Germany

**[www.helestra.de](http://www.helestra.de)**